

# Víziállás létesítésének szabályai

## a Balatonon

A Balaton tómeder a Magyar Állam tulajdonában, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.

Víziállások csak a meder kezelőjének hozzájárulásával létesíthetők!



### HOL történik az ügyintézés?

Balaton Vízügyi Kirendeltség

Cím: 8600 Siófok, Vámház u. 6.  
Tel.: 84/311-100  
Fax: 84/310-837  
E-mail: [bvk@kdtvizig.hu](mailto:bvk@kdtvizig.hu)  
Ügyfélfogadás: Hétfő, Péntek 8.30-12.00 Szerda: 8.30-12.00 du. 13.00-15.00



### MIT szükséges benyújtani?

- írásos kérelem
- műszaki vázlat, mely tartalmazza: a tulajdonos nevét, címét, a víziállás használati célját, megközelíthetőségét helyszínrajz, („google-maps” térkép és/vagy GPS/EOV koordináta)
- szerkezeti rajz
- parti bejáró esetén az ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata és az ingatlan tulajdoni lap másolata
- közterületi partszakaszok előtt, a helyi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata
- KDTVIZIG kezelésében lévő terület előtt, területbérleti szerződés



### MILYEN megkötésekre kell odafigyelni?

- A Balatonon csak ideiglenes víziállás létesíthető, 04. 01. és 10.31. közötti időszakban.
- Felépítményes víziállás a Balatonban nem létesíthető.
- A felépítmény nélküli víziálláson, tartósan csak korlát és tölőpad létesíthető
- Nem telepíthető víziállás hajóútban, zárt, illetve I.-III. osztályú nádasok belsejében, illetve ott ahol településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdeket sért vagy veszélyeztet.
- A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőbejáró nem építhető. A parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy a természetes part állékonyságát, a partvédművet ne veszélyeztesse, a parti nádas állományát ne károsítsa.
- Szabadon álló víziállás alapterülete 4 m<sup>2</sup>-20 m<sup>2</sup> között lehet.
- Két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköznek kell maradnia.
- A víziálláson állandó (hajózási) létesítményt építeni, elhelyezni rajta vízi járművet –kivétel vízi bicikli – tárolni tilos.
- A víziállást az engedélyezettől eltérő módon, rendeltetésének nem megfelelően, kikötői célokra használni nem lehet, beleértve csónaktárolást, menhelyet stb.
- A Balatonon víziállás, a déli parton, a part éltől legfeljebb 150 m távolságon belül, 1,5 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított legfeljebb 10 m távolságon belül lehet.
- Az északi parton 2 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított 2-4 méteren belül, illetve a hajózási hatóság hozzájárulásával a nádszegély szélétől számított 8 m-en belül telepíthető.

Igazgatóságunk a víziállás elbontását haladéktalanul kezdeményezi, amennyiben az kezelői hozzájárulás hiányában került létesítésre, illetve nem felel meg az előírt feltételeknek és a hivatkozott Kormányrendeletnek!

További információért látogasson el a [www.kdtvizig.hu](http://www.kdtvizig.hu) oldalra!